

Handleiding draadloos codeklavier SILVER K0101



A/ Aansluiten ontvanger > enkel 4 kabels aansluiten op besturingsprint van poortopener  
 1/Rood (12-24V-AC-DC) + Zwart (0V)  
 2/Geel + Blauw (impuls = zelfde contact als drukknop poortopener) = open contact

B/ Programmering codeklavier – bij juiste spanning zal led ontvanger groen oplichten (31)  
 1/ indrukken en loslaten van klein zwart knopje aan zijkant witte ontvanger (30)  
 2/ led (31) van ontvanger zal rood oplichten  
 3/ druk dan 2x 11 ◀ (32) kort na elkaar (11 is in dit geval de fabriekscod van kanaal 1)  
 4/ led (31) van ontvanger zal 5x knipperen en signaal aanvaarden  
 5/ vanaf dat moment zendt het codeklavier een signaal uit bij de code 11 ◀ (32)

C/ Fabriekscod 11 (of oude cod) wijzigen naar een nieuwe cod  
 1/ druk 0 (33) in en houdt deze ingedrukt en druk vervolgens ◀ kort even in .....0 ◀  
 2/ laat nu 0 (33) los  
 3/ druk uw oude cod (11 in dit geval) .....11 ◀  
 4/ druk nu uw nieuwe combinatie in (min 2 en max. 8 cijfers) en druk ◀ bv. 2320 in dit voorbeeld.....2320 ◀  
 5/ druk nogmaals de nieuwe combinatie in druk ◀ .....2320 ◀

D/ Normaal gebruik  
 1/ druk de combinatie in gevolgd door ◀ (u hoort dan een lange piep).....2320 ◀  
 2/ vormt u toevallig een foute cod – dan kan u daarna gewoon opnieuw proberen. Is het donker dan kan u de LED verlichting (34) laten branden door een willekeurige toets in te drukken. Vorm daarna de juiste cod + ◀

E/ Indien u 2 poorten zou hebben, kan u eventueel ook een tweede cod aanleren op een andere ontvanger. De fabriekscod is in dat geval 22 ▶ De procedure voor aanleren is identiek zoals vermeld werd vanaf C